

MTK-GM800 彩屏版使用说明书

一、外观与功能介绍



序号	功能	功能说明
1	USB 充电口	使用标准 5V-1.5A/2A 的适配器为本设备充电
2	开机键	长按 3-5 秒设备开机，开机状态下长按 3-5 秒设备关机
3	WPS	开机情况下，长按此键 3-5 秒启动 WPS 功能
4	SIM 卡槽	使用标准的 SIM 大卡
5	R 孔	恢复出厂设置

二、使用说明

2.1 开机

长按开机键 **3** 秒，设备开机，在开机状态下长按开机键 **3** 秒设备即可关机；屏幕点亮的情况下按动开关键可以切换屏幕显示菜单

2.2 WiFi 的连接

用带有 **WiFi** 功能的设备搜索 **WiFi: 4G MIFI-XXXX**，输入密码：
1234567890 点确定连接

2.3 后台网关的进入方法

在浏览器地址栏输入 **192.168.100.1** 点确定进入网关登陆页面



如上图，在界面右上角可以选择语言（支持中文/英文）

默认用户名 **admin** 密码： **admin** 点登陆进入管理界面。

2.4 WiFi 密码的修改

WLAN——WLAN 管理

4G LTE Router

退出

状态 网络 **WLAN** 系统管理 短信管理 访问SD 软件更新

WLAN配置

WLAN 管理

连接设备

SSID 4G MIFI-57C7

安全模式 WPAPSK WPA2PSK ▾

Wlan密码 1234567890

最大连接客户端数 8 ▾

保存 开始WPS

SSID:可以修改设备的 **WiFi** 名称

安全模式：一般为默认设置即可，不用修改

Wlan 密码: **WiFi** 的密码默认是 **1234567890**

WiFi 名称和 **WiFi** 密码的修改只能使用数字、字母或者它们的组合，不允许使用中文、字符等特殊符号，**WiFi** 密码长度在 **8-10** 位。否则修改不成功或者修改后不能使用 **WiFi**。

2.5 流量使用情况的查看

网络——流量统计

在这里可以查看流量使用记录，仅供参考（运营商的流量计算方式可能与设备的流量计算方式不同，以运营商的流量使用为准）



2.6 设备基本信息的查看

系统管理——设备信息

这里可以查看设备的 **IMEI** 号，**MAC**, 系统版本等



2.7 恢复出厂设置

方法一：系统设置——设备操作——恢复出厂设置——确定（如下图）

方法二：用取卡针或者牙签插入设备后盖右下角下边的 **Reset** 孔，长按 **5** 秒，设备自动重启，即恢复出厂设置成功。



三、简单故障排除与注意事项

3.1 客户端 不能正常的接入因特网：操作步骤：

- 1) 确保流量卡没有停机或者流量是否已经用完。
- 2) 检查并确保计算机与 MiFi 连接正常。
- 3) 检查电源状态，确保 MiFi 开启。
- 4) 检查信号强度，确保 MiFi 所在区域被通信网络覆盖。
- 5) 检查网络类型，确保网络类型与当地服务供应商的要求一致。网络类型默认为自动模式，若无特殊要求，不需要更改。
- 6) 屏幕显示无服务

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

3.2 修改 WiFi 密码后不能连接 WiFi

更改密码后电脑会记录原来的密码，导致连接错误，以 win7 为例，单击 WiFi 图标，出现 WiFi 序列，在菜单底部有打开网络和共享中心，点击进入，找到管理无线网络选项进入，找到更改了密码的 WiFi 账号，选择删除，然后重新连接 WiFi 输入新设定的密码连接；手机上直接选择遗忘，或者苹果手机多输入一次密码会提示错误，然后重新输入新设定的密码连接即可。



四、安全事项

使用设备前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用设备。

4.1 通用注意事项

- 在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 请将设备放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 以免您的设备受到损伤，您的设备只能使用本公司指定的电池、充电器等配件。使用其它的电池、充电器可能会造成电池漏液、过热、爆裂、起火等故障。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用设备。设备无线电波干扰可能引起这些电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门以及其它自动控制装置等。对设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请勿将设备置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起设备故障。
- 在飞机起飞前请关闭设备。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用本设备。在飞机起飞时使用，应按照规定征得机组人员许可。
- 在设备工作时，请勿触碰设备的内置天线区域，否则将影响设备性能。

4.2 使用设备的注意事项

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本产品的保修条款

以及国家关于通信终端产品的相关规定。

- 避免在金属结构附近或发出电磁波的装置附近使用本设备，那样可能会影响信号的接收。
- 不要拆卸或改装设备，否则会造成设备的损坏、漏电和电路故障。避免设备受潮及水或其它液体进入设备，造成设备短路、漏电和其它故障。

4.3 使用电池的注意事项

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形等现象，请停止使用并更换新电池。
- 设备电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。